


User's Setup Guide/使用者安裝說明/使用者安装说明/ユーザーセットアップガイド


/Руководство по настройке/Benutzer-Setup-Anleitung/Guide de configuration de l'utilisateur/Guía de configuración del usuario/Guida all'installazione dell'utente/  
دليل الإعداد للاستخدام

Unpacking/拆封/拆封/開梱/Распаковка/Auspicken/Déballage/Desempacando/ Apertura della confezione/افراغ محتويات العبوة/




Open Top Cover/開啟上蓋/开启上盖/トップカバーを開く/Открытая верхняя крышка/Öffnen

Sie die obere Abdeckung/Ouvrez la couverture supérieure/Abra la cubierta superior/Aprire il coperchio superiore/فتح الغطاء العلوي/




Loading Media/安装標籤/安装标签/メディアの読み込み/Загрузка носителя/ Medien werden geladen/Chargement des medias/Cargando medios/Caricamento dei media/تحميل الوسائط




Loading External Media/安装外部进纸标签/安装外部进纸标签/外部メディアの読み込み/

Загрузка внешних носителей/ Externe Medien laden/ Chargement des médias externes/


Cargando medios externos/ Caricamento di supporti esterni/ تحميل الوسانط الخارجية/



Attaching Power & Connecting Interface Cable/连接电源和传输线/连接电源和传输线/電源ケーブルと接続ケーブルの接続/Подключение питания и кабеля интерфейса/Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/Branchemet de l'alimentation et connexion du câble d'interface/Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/ Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/ توصليل كبل الطاقة وكبل الواجهة/



Turn on the Power/開啟电源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/ تشغيل الطاقة/



Installing Driver & Calibrating Sensor/安装驱动程式和感应器校正/安装驱动程序和传感器校正/

ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и калибровка

датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/ Installation du pilote et du capteur

d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e calibratore

sensore/ تثبيت برنامج التشغيل ومعايير المستشعر/

